

Eurostar Rapid 628

Фиброармированный моментальный клей

Свойства:

- фиброармированный быстросхватывающийся клей
- устойчивый на сдвиг во влажном состоянии
- высокая начальная клеящая сила и конечная клеящая способность
- сильная фиксация
- устойчивый против миграции пластификаторов
- легко наносится
- имеет жесткий клеевой риф
- пригоден под мебель на роликах
- подходит для полов с подогревом

Назначение:

Клей для влажного приклеивания:

- ПВХ- покрытий в рулонах и плитке, особенно дизайнерских покрытий (LVT-плитка и пр.)
- кварц-виниловых плиток

на абсорбирующие основания

Технические характеристики:

Основа:	акриловая дисперсия
Цвет:	бежевый
Плотность:	ок. 1,2 г/см ³
Консистенция:	средняя вязкость
Растворитель/Очиститель:	вода
Способ нанесения:	зубчатый шпатель ТКВ/А2
Расход:	ок. 250 г/м ² , в зависимости от покрытия
Время для укладки:	ок. 20 минут
Время затвердевания:	ок. 48 часов
Условия применения:	температура 15 – 25 °С, относит. влажность воздуха 35-75%, рекоменд. 40-65% в течение 15 месяцев в оригинальной упаковке в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре (5-25°С); начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения:	нет
Условия хранения:	нет
Морозоустойчивый продукт:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах GefStoffV:	нет
GISCODE [^]	D 1
Паспорт безопасности:	по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также актуальным нормам ТКВ и ВЕВ, то есть должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, продолжительно сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо квалифицированно доработать с помощью материалов Forbo.

Для подготовки пригодного под кресла на роликах, абсорбирующего, ровного основания необходимо прошпатлевать пол подходящей нивелирующей массой слоем 1,5-2 мм.

Наливной асфальт и другие невпитывающие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (ангидритные, ксилолитные и магнезиальные стяжки) необходимо обязательно шпатлевать слоем минимум 2 мм.

Перед укладкой на отапливаемый пол следует получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и его постепенной остановке (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (DIN 4725/4).

Технология применения:**Перед использованием тщательно перемешать!**

Нанести клей зубчатым шпателем ТКВ/А2 равномерно на основание так, чтобы во время укладки подложка покрытия полностью соприкасалась с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.

Покрытие уложить и сразу же тщательно притереть, особенно в области швов. В связи с высокой начальной клеящей силой возможность сдвига ПВХ-плиток или планок в процессе укладки практически сведена к нулю.

Через 30-40 минут покрытие еще раз притереть валиком для обеспечения образования клеевой пленки и полноценного смачивания клеем всей поверхности под покрытием.

Указание:

Перед укладкой необходимо акклиматизировать покрытие в помещении при комнатной температуре, чтобы оно не задиралось в области швов.

При превышении времени укладки (во время которого клеевые рифы можно полноценно сплющить) клеевые рифы становятся жесткими и будут проявляться под тонкими покрытиями, а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. Это, в свою очередь, ведет к видимым деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания всяческие претензии исключаются.

Необходимо регулярно проверять количество клея, нанесенного на подложку покрытия, и своевременно менять насадки зубчатого шпателя.

Во время высыхания избегать воздействия прямых солнечных лучей, а также динамической и точечной нагрузки на покрытие.

Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их укладке! Загрязненные клеем поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для высохшего клея используйте Растворитель 676 Форбо. Сварку покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки.

Высокая влажность воздуха и отсутствие вентиляции (проветривания) в помещении увеличивают время высыхания клея.

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка:

12 кг нетто

Для особого внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32895-578.rtf

Издание от 24 августа 2011 г.